



Installation



The Network Innovation

Installationshinweise:

- Methode 1 Konfiguration über WPS-Knopf (Seite 3-9)
- Methode 2 Konfiguration über Webbrowser (Seite 10-23)
- Ihr WLAN muss sichtbar sein (SSID)
- Es darf kein MAC-Filter an Ihrem Router aktiviert sein

Installation instructions:

- Method 1 Configuration via WPS button (page 3-9)
- Method 2 Configuration via web browser (page 10-23)
- Your Wi-Fi network must be visible (SSID)
- No MAC filter may be enabled on your router

ID Notices d'installation:

- Mode 1 Configuration via la touche WPS (pages 3-9)
- Mode 2 Configuration dans le navigateur Web (pages 10-23)
- Votre réseau Wi-Fi doit être visible (SSID)
- Aucun filtre MAC de votre routeur ne doit être actif

Installatie-instructies:

- Methode 1 configuratie via WPS-knop (pagina 3-9)
- Methode 2 configuratie via webbrowser (pagina 10-23)
- Uw Wi-Fi moet zichtbaar zijn (SSID)
- Er mag geen MAC-filter op uw router geactiveerd zijn

Instrucciones de instalación:

- Método 1: configuración mediante botón WPS (páginas 3-9)
- Método 2: configuración mediante navegador web (páginas 10-23)
- Su WLAN debe ser visible (SSID)
- No puede haber ningún filtro MAC activado en su router

Indicações de instalação:

- Método 1 Configuração através de botão WPS (página 3-9)
- Método 2 Configuração através de browser (página 10-23)
- O seu Wi-Fi tem de estar visível (SSID)
- Nenhum filtro MAC pode estar ativado no seu router

Istruzioni per l'installazione:

- Metodo 1 Configurazione tramite tasto WPS (pagine 3-9)
- Metodo 2 Configurazione tramite browser (web) (pagine 10-23)
- Il vostro Wi-Fi deve essere visibile (SSID)
- Sul vostro router non deve essere installato alcun filtro MAC

Installation method 1: Configuration via WPS button





Installation method 2: Configuration via web browser (page 10)





- Drücken Sie, innerhalb von 2 Minuten, den WPS-Knopf an Ihrem WLAN-Router. Bitte entnehmen Sie die Länge des Tastendruckes aus der Anleitung Ihres WLAN-Routers.
- Within 2 minutes, press the WPS button on your Wi-Fi router. For how long to press the button, refer to the instructions for your Wi-Fi router.
- Dans un délai de 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Wi-Fi.
 La durée de la pression sur le bouton est précisée dans la documentation de votre routeur Wi-Fi.
- Druk dan binnen 2 minuten op de WPS-knop op uw Wi-Fi-router. Raadpleeg voor de duur waarmee de knop ingedrukt moet worden a.u.b. de handleiding van uw Wi-Fi-router.
- En un intervalo de dos minutos, pulse el botón WPS de su router Wi-Fi. Consulte en la guía de su router Wi-Fi cuánto tiempo debe mantener pulsada la tecla.
- No espaço de 2 minutos, prima o botão WPS no seu router Wi-Fi. Consulte o manual do seu router Wi-Fi para saber durante quanto tempo deve premir o botão.
- Premere entro due minuti il pulsante WPS sul vostro router Wi-Fi.
 Il tempo in cui il tasto viene tenuto premuto è indicato nel manuale del vostro router Wi-Fi.



- Die Signalanzeige an Ihrem devolo WiFi Repeater leuchtet nun permanent grün. Die Verbindung wurde hergestellt.
- The signal indicator on your devolo WiFi Repeater is now illuminated steady green. The connection has been made.
- Le voyant lumineux de votre devolo WiFi Repeater devrait être vert en permanence. La connexion est établie.
- De signaalindicatie op uw devolo WiFi Repeater brandt nu permanent groen. De verbinding is gerealiseerd.
- El indicador de señal permanece iluminado ahora en verde en su devolo WiFi Repeater. Se ha establecido la conexión.
- A indicação de sinal verde no seu devolo WiFi Repeater está agora acesa de forma contínua. A ligação foi estabelecida.
- L'indicatore di segnale sul vostro devolo WiFi Repeater rimane acceso ed è verde. La connessione è stata installata.





- Öffnen Sie das WLAN-Konfigurationsmenü des Endgerätes (PC, Notebook, Tablet) und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk "devolo WiFi Repeater".
- Copen the WiFi configuration menu of the terminal device (desktop, laptop, tablet) and connect to the "devolo WiFi Repeater" network.
- Ouvrez le menu de configuration Wi-Fi du terminal (PC, ordinateur portable, tablette) et connectez-vous au réseau « devolo WiFi Repeater ».
- Open het wifi-configuratiemenu van het eindapparaat (PC, notebook, tablet) en maak verbinding met het netwerk "devolo WiFi Repeater".
- Abra el menú de configuración Wi-Fi del terminal (PC, ordenador portátil, tablet) y conéctese a la red «devolo WiFi Repeater».
- Abra o menu de configuração Wi-Fi do terminal (PC, portátil, tablet) e ligue-se à rede "WiFi Repeater devolo".
- Aprire il menu di configurazione Wi-Fi del terminale (PC, laptop, tablet) e connettersi alla rete "devolo WiFi Repeater".



- Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie http://devolo.wifi in die Adresszeile ein. Die Konfigurationsoberfläche wird gestartet.
- Open your web browser and type http://devolo.wifi into the address bar. This launches the configuration interface.
- Ouvrez le navigateur et tapez http://devolo.wifi dans la ligne d'adresse. L'interface de configuration est affichée.
- Open de webbrowser en voer in de adresregel http://devolo.wifi. De configuratie-interface wordt gestart.
- Abra el navegador web e introduzca http://devolo.wifi en la barra de direcciones. Se inicia la interfaz de configuración.
- Abra o browser e introduza http://devolo.wifi na barra de endereço. É iniciada a interface de configuração.
- Aprire il browser (web) e nella riga dell'indirizzo inserire http://devolo.wifi.
 Si avvia l'interfaccia di configurazione.



- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke aus und drücken Sie "Verbinden".
- Select your WiFi network from the list of available WiFi networks and press "Connect".
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles et appuyez sur « Connecter ».
- Cies uw wifi-netwerk uit de lijst van beschikbare wifi-netwerken en kies "Verbinden".
- Seleccione su red Wi-Fi de la lista de redes Wi-Fi disponibles y pulse «Conectar».
- Selecione a sua rede Wi-Fi a partir da lista de redes Wi-Fi disponíveis e prima "Ligar".
- Selezionare la propria rete Wi-Fi dall'elenco delle reti Wi-Fi disponibili e premere "Connectere".



- Geben Sie Ihr aktuelles WLAN-Passwort ein und drücken Sie auf den Button "Übernehmen". Bitte warten Sie - der devolo WiFi Repeater wird konfiguriert.
- Enter your current WiFi password and press "Apply". Please wait a moment the devolo WiFi Repeater is being configured.
- Tapez votre mot de passe Wi-Fi et appuyez sur le bouton « Appliquer ». Attendez quelques instants jusqu'à la fin de la configuration du devolo WiFi Repeater.
- Voer uw actuele wifi-password in en druk op de knop "Overnemen". Even wachten a.u.b.
 de devolo WiFi Repeater wordt geconfigureerd.
- Introduzca su contraseña de Wi-Fi actual y pulse el botón «Aceptar». Espere mientras se configura el devolo WiFi Repeater.
- Introduza a sua palavra-passe Wi-Fi atual e prima o botão "Aplicar". Por favor aguarde
 o WiFi Repeater devolo está a ser configurado.
- Inserire la propria password Wi-Fi corrente e premere il pulsante "Conferma". Attendere
 il devolo WiFi Repeater viene configurato.



- Die Signalanzeige an Ihrem devolo WiFi Repeater leuchtet nun permanent grün. Die Verbindung wurde hergestellt.
- The signal indicator on your devolo WiFi Repeater is now illuminated steady green. The connection has been made.
- Le voyant lumineux de votre devolo WiFi Repeater devrait être vert en permanence. La connexion est établie.
- De signaalindicatie op uw devolo WiFi Repeater brandt nu permanent groen. De verbinding is gerealiseerd.
- El indicador de señal permanece iluminado ahora en verde en su devolo WiFi Repeater. Se ha establecido la conexión.
- A indicação de sinal verde no seu devolo WiFi Repeater está agora acesa de forma contínua. A ligação foi estabelecida.
- L'indicatore di segnale sul vostro devolo WiFi Repeater rimane acceso ed è verde. La connessione è stata installata.



Optimaler Aufstellort

Platzieren Sie Ihren devolo WiFi Repeater auf dem halben Weg zwischen Ihrem WLAN-Router und Ihren WLAN-Geräten. Bei der Signalanzeige auf Ihrem Repeater sollten dann mindestens 2 Balken grün leuchten. Fertig!

Station location

Position your devolo WiFi Repeater halfway between your Wi-Fi router and your Wi-Fi devices. The signal indicator on your repeater should have at least 2 green bars. That's it!

Lieu d'installation optimal

Placez votre devolo WiFi Repeater à mi-chemin entre votre routeur Wi-Fi et vos appareils Wi-Fi. Au moins 2 barres de réception du Repeater devraient être vertes. Terminé !

Optimale plaatsingslocatie

Plaats uw devolo WiFi Repeater halverwege tussen uw Wi-Fi-router en uw Wi-Fi-apparaten. Bij de signaalindicatie op uw Repeater moeten dan minimaal 2 balken groen branden. Klaar!

📧 Lugar de instalación óptimo

Coloque su devolo WiFi Repeater a mitad de camino entre su router Wi-Fi y sus dispositivos Wi-Fi. Ahora en el indicador de señal de su Repeater deberían iluminarse al menos 2 barras verdes. ¡Listo!

Local de colocação ideal

Coloque o seu devolo WiFi Repeater a meio caminho entre o seu router Wi-Fi e os seus dispositivos Wi-Fi. Na indicação de sinal no seu Repeater deverão estar acesas 2 barras, no mínimo. E pronto!

Collocazione ottimale

Posizionare il devolo WiFi Repeater a metà strada tra il router Wi-Fi e gli apparecchi Wi-Fi. L'indicatore di segnale sul vostro Repeater dovrebbe mostrare almeno due barre illuminate di verde. È tutto!





Garantie: 3 Jahre

Wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty. Eine Annahme Ihres Gerätes ohne RMA-Nummer sowie eine Annahme unfrei eingesandter Sendungen ist nicht möglich!

Garantie: 3 ans

Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service ou pendant la période de garantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le produit devolo. Celui-ci se chargera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo. Vous trouverez l'ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet www.devolo.com/warranty.

- •

Garantie: 3 Jahre

Ist Ihr devolo-Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder innerhalb der Garantiezeit defekt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, bei dem Sie das devolo-Produkt gekauft haben. Dieser wird den Umtausch bzw. die Reparatur bei devolo für Sie erledigen. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty.

Warranty: 3 years

If your devolo device is found to be defective during initial installation or within the warranty period, please contact the vendor who sold you the product. The vendor will take care of the repair or warranty claim for you. The complete warranty conditions can be found at www.devolo.com/warranty.

.

Garanzia: 3 anni

Garantia: 3 años

Se l'apparecchio devolo alla prima messa in funzione è guasto o si guasta durante il periodo di garanzia, rivolgersi al fornitore presso il quale si è acquistato il prodotto. Questi si occuperà poi della sostituzione o della riparazione presso devolo. Potete trovare le condizioni di garanzia complete sul nostro sito www.devolo.com/warranty.

Si su dispositivo devolo presenta algún defecto

período de garantía, póngase en contacto con el

distribuidor donde adquirió el producto. Éste se

en la primera puesta en marcha o durante el

encargará de la sustitución o reparación del

producto devolo. Encontrará las condiciones

para la garantía completas en nuestra página

web www.devolo.com/warranty.

Garantie: 3 jaar

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het product omruilen, of laten repareren bij devolo. De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website www.devolo.com/warranty.

Garantia: 3 anos

Se o seu dispositivo devolo apresentar um defeito na primeira colocação em funcionamento ou dentro do período de garantia, dirija-se ao fornecedor onde adquiriu o produto devolo. Este irá, em seu nome, solicitar à devolo que efectue a troca ou reparação do equipamento. Poderá encontrar as condições de garantia completas na nossa página web: www.devolo.com/warranty.

0241 99082222	(Inlandstarif)	support@devolo.de
0820 444578	(0,12 EUR/min – Festnetz)	support@devolo.at
0848 220825	(0,08 CHF/min – Festnetz/réseau filiaire/rete di telefonica fissa)	support@devolo.ch
0203 0241838	(national rate)	support@devolo.co.uk
0826 101889	(0,15 EUR/min – réseau filaire)	support@devolo.fr
848 694645	(0,12 Euro/min – rete di telefonia fissa)	support@devolo.it
902 887682	(0,12 Euro/min – red fija)	support@devolo.es
707 200896	(0,12 Euro/min)	support@devolo.pt
0900 0400629	(0,12 Euro/min – vast net)	support@devolo.nl
070 350133	(0,17 Euro/min – Festnetz/réseau filaire/vast net)	support@devolo.be
077 1400480	(national rate)	support@devolo.se
972 519125	(national rate)	support@devolo.fi
070 136001	(national rate)	support@devolo.dk
+49 241 7052518	(tarif international)	support@devolo.be
+49 241 7052518	(international rate)	support@devolo.com
	0241 990822220820 4445780848 2208250203 02418380826 101889848 694645902 887682707 2008960900 0400629070 350133077 1400480972 519125070 136001+49 241 7052518+49 241 7052518	0241 99082222 (Inlandstarif) 0820 444578 (0,12 EUR/min – Festnetz) 0848 220825 (0,08 CHF/min – Festnetz/réseau filiaire/rete di telefonica fissa) 0203 0241838 (national rate) 0826 101889 (0,15 EUR/min – réseau filiaire) 848 694645 (0,12 Euro/min – ret di telefonia fissa) 902 887682 (0,12 Euro/min – ret di telefonia fissa) 900 0400629 (0,12 Euro/min – ret fija) 707 200896 (0,12 Euro/min – vast net) 070 350133 (0,17 Euro/min – Festnetz/réseau filiaire/vast net) 077 1400480 (national rate) 972 519125 (national rate) 070 136001 (national rate) +49 241 7052518 (tarif international) +49 241 7052518 (international rate)

F CONFORMITY SERKLÄRUNG Allee 60 ater ater	irective: 1999/5/EC (R&TTE), 1999/519/EC, LVD 2006/95/EC, entitine: Bends 2011/65/EU he product complies with the essential requirements and provisions of following standards and methods: serolud enspricht den grundlegenden Anforderungen und Bestimmungen der folgenden Normen und entitioden: MC requirements (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+411:2009+ esundheits- Sicherheitsanforderungen (Art. 3(1)(a)): A1:2010+412:2011+A2:2013 edith & Safety (Art. 3(1)(b)): A1:2010+412:2011+A2:2013 MC requirements (art. 3(1)(b)): A1:2010+412:2011+A2:2013 MC requirements (art. 3(1)(b)): EN 801 489-1 VI.9.2 MV Immunitätsanforderungen (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 VI.9.2 MN pectrum (art. 3(2)): EN 301 489-1 VI.9.2 MN spectrum (art. 3(2)): EN 300 238 VI.8.1 FIM spectrum (art. 3(2)): EN 300 238 VI.8.1 FIM spectrum (art. 3(2)): EN 300 328 VI.8.1 FIM spectrum (art. 3(2)): EN 300 328 VI.8.1	Heiko Harbers Tr. August 2014 Heiko Harbers Vorstandsvorsitzender CEO Vorstandsvorsitzender CEO Vorstandsvorsitzender Vorstandsvor	Is device is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of eache R&TTE 1999/S/EC, LVD 2006/95/EC, RoHS 2011/65/EC. For a detailed Declaration of eache R&TTE 1999/S/EC, LVD 2006/95/EC, RoHS 2011/65/EC. For a detailed Declaration of informity in your language, visit www.devolo.com.	esto dispositivo è conforme ai requisiti di base e alle altre norme rilevanti della direttiva (TE 1999/5/UE, LVD 2006/95/UE, RoHS 2011/65/UE. Una dichiarazione di conformità ttagliata relia vostra ingua si trova nella pagina internet www.devolo.com. ta aparato esti en conformidad con las especificaciones básicas y otras disposiciones evantes de directiva RATTE 1999/5/CE, LVD 2006/95/CE, RoHS 2011/65/CE, Puede contra tuna declaración de conformidad detallada en su idioma en la siguiente página web: w.devolo.com. w.devolo.com. w.devolo.com. w devolo.com. tatal vindt u op de internetpagina ww.devolo.com. w eigen tatal vindt u op de internetpagina ww.devolo.com. w eigen tatal vindt u op de internetpagina www.devolo.com.
--	--	--	---	---

devolo AG Charlottenburger Allee 60 52068 Aachen Germany

Engineered in Germany www.devolo.com



The Network Innovation