

PULSE 2



Průvodce rychlým nastavením
bluesound.com

Obsažená příslušenství



Napájecí kabel 120 V



Napájecí kabel 230 V



Ethernetový kabel



Mini jack do adaptéru Toslink


PULSE 2

Bezdrátový síťový hudební přehrávač
s vestavěným zesilovačem a reproduktory

Česky_____4

1

PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ




- A Zvolte napájecí kabel příslušný pro váš region, připojte ho k přehrávači a poté do elektrické zásuvky.
- B Tlačítko indikátoru LED zařízení PULSE 2 by mělo svítit zeleně, což znamená, že je přehrávač v režimu Hotspot a je připraven k přidání do vaší domácí sítě WiFi.

*Napájecí kabel nikdy nezapojujte do zásuvky silou.
V některých regionech může být nutné použít adaptér.*

2

PŘIPOJENÍ K WIFI



- A Na svém tabletu nebo chytrém telefonu **vyhledejte síť WIFI (hotspot), která se shoduje s jedinečným ID číslem sítě vašeho přehrávače PULSE 2**, a připojte se k ní. ID číslo sítě je uvedeno jako název produktu (t. j. PULSE 2), po kterém bezprostředně následují poslední čtyři číslice v adrese MAC (Machine Access Control), (název sítě může být např.: **PULSE2-001A.J**). Celá adresa MAC s 12 číslicemi je vytištěna na štítku na zadním panelu vašeho přehrávače.
- B Otevřete na svém tabletu nebo chytrém telefonu webový prohlížeč, zadejte **setup.bluesound.com** a stiskněte „Go“ (Přejít). Poté by se měla zobrazit stránka s ovládacím panelem.
- C Z hlavní zobrazené nabídky zvolte **Configure WIFI** (Konfigurovat WIFI).
- D Z rozbalovací nabídky **Configure Wireless** (Konfigurovat bezdrátové připojení) zvolte **svou domácí síť WIFI**.
- E V uvedeném poli zadejte **Wireless Password** (Heslo bezdrátového připojení) vaší domácí sítě (pokud se jedná o chráněnou síť).
- F Z rozbalovacího seznamu zvolte **Room Name** (Název místnosti) nebo v uvedeném poli vytvořte vlastní pojmenování přehrávače.
- G Stiskněte **Update** (Aktualizovat) a vyčkejte, dokud indikátor přehrávače nezačne svítit modře, což znamená, že se přehrávač úspěšně připojil do vaší domácí sítě WIFI.
- H Kroky A - G opakujte pro každé další zařízení Bluesound.
- I **Znovu zvolte svou domácí síť WIFI v nastavení hlavní sítě** vašeho tabletu nebo chytrého telefonu.

Chcete-li zhlédnout instruktážní video o nastavení sítě WIFI, přejděte na stránku www.bluesound.com

Zařízení PULSE 2 lze rovněž připojit pomocí dodaného ethernetového kabelu přímo k domácí pevné síti nebo routeru.

3

STAŽENÍ APLIKACE



Všechny ovládací aplikace Bluesound pro operační systémy Apple iOS (iPhone, iPad, iPod), zařízení Android, Kindle Fire a pro počítače Windows nebo Mac jsou k dispozici ke stažení na stránce www.bluesound.com/downloads.

Gratulujeme, nastavení vašeho přehrávače je dokončeno!

Je čas připojit vaše zdroje hudby. Spustíte aplikaci a využijte následující možnosti přehrávání.



4



PŘIPOJENÍ KE ZDROJŮM HUDBY



Vaše hudba: K přehrání hudby uložené v počítači nebo síťových úložištích NAS otevřete v aplikaci navigační panel poklepáním na **iB**, z nabídky zvolte **Configure Player** (Konfigurovat přehrávač) a vyberte **Configure Network Shares** (Konfigurovat sdílené síťové prostředky). Postupujte podle výzev na obrazovce a každou místnost u vás doma otevřete celé své digitální hudební knihovně.



Internetové rádio: Jednoduše zvolte **TuneIn** v nabídce **Music Services** a vyhledejte svoji oblíbenou rádiovou stanici. Nebo prozkoumejte a objevte prostřednictvím služby **TuneIn** tisíce rádiových stanic, které vysílají živě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celém světě.

Podrobné informace najdete na stránce: www.bluesound.com.

BLUESOUND®

© Bluesound International. Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp „B“, věta „HiFi For a wireless generation“ (HiFi pro bezdrátovou generaci), PULSE 2 a všechny další produktové názvy a slogany Bluesound jsou ochranné obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Bluesound International, divize společnosti Lenbrook Industries Limited. Všechna ostatní loga a služby jsou ochranné obchodní známky nebo značky služby jejich příslušných vlastníků.