




BASS MODULE 700

Please read and keep all safety, security, and use instructions.


①



Place the bass module

Keep at least 1 – 3 ft. (0.3 – 0.9 m) away from other wireless equipment.

②



Choose your setup method

Your setup method depends on which soundbar you have.

Bose Soundbar 500 or Bose Soundbar 700: See Method 1.

SoundTouch 300 soundbar: See Method 2.

METHOD 1

BOSE SOUNDBAR 500 OR BOSE SOUNDBAR 700



Set up using the Bose Music app


- A. In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, tap your soundbar.
- B. Tap the soundbar image in the bottom-right corner of the screen.
- C. Tap **Settings** > **Accessory Speakers** > **Add Bose Accessory Speakers**.

New to the Bose Music app?

Download the app and follow the app instructions to set up your soundbar and bass module.


METHOD 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR



Connect the bass module to power

Once connected, the bass module powers on.




Connect the bass module to the soundbar

- A. On your SoundTouch 300 remote control, press .
- B. Press and hold 7 until  on the soundbar blinks white.
Once the bass module connects, you hear a tone and  glows white.


NOTE: Connecting may take several minutes.

METHOD 2 (CONTINUED)



Set up ADAPTiQ audio calibration

- A. Connect the ADAPTiQ headset (included with the soundbar) to the soundbar's ADAPTiQ connector.
- B. Put the headset on your head.




Run ADAPTiQ audio calibration

- A. On your SoundTouch 300 remote control, press .
- B. Press and hold 8 until  and  on the soundbar glow green.

NOTE: To cycle through languages, press  and  on the navigation pad.


①



วางชุดเสียงเบส

วางให้ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อย 0.3 - 0.9 ม.

②



เลือกวิธีการตั้งค่าของคุณ

วิธีตั้งค่าของคุณขึ้นอยู่กับ Soundbar ที่คุณมี

Bose Soundbar 500 หรือ Bose Soundbar 700: ดูวิธีที่ 1

SoundTouch 300 soundbar: ดูวิธีที่ 2

วิธีที่ 1

BOSE SOUNDBAR 500 หรือ BOSE SOUNDBAR 700



การตั้งค่าโดยใช้แอปพลิเคชัน **Bose Music**


- A. ในแอปพลิเคชัน Bose Music จากหน้าจอ **Bose** ของฉันแตะ soundbar ของคุณ
- B. แตะภาพ Soundbar ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
- C. แตะ การตั้งค่า > ลำโพงเสริม > เพิ่มลำโพงเสริม **Bose**

ไม่คุ้นเคยกับ แอปพลิเคชัน **Bose Music**หรือไม่


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่า soundbar และชุดเสียงเบส

วิธีที่ 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR




เชื่อมต่อชุดเสียงเบสกับแหล่งจ่ายไฟ
หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ชุดเสียงเบสจะเปิด



เชื่อมต่อชุดเสียงเบสกับ **soundbar**


- A. บนรีโมทคอนโทรล SoundTouch 300 กด 7
- B. กด 7 ค้างไว้จนกระทั่ง LED บน Soundbar จะพริบเป็นสีขาว
เมื่อชุดเสียงเบสเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือนและ LED สว่างเป็นสีขาว
หมายเหตุ: การเชื่อมต่ออาจใช้เวลาหลายนาที

วิธีที่ 2 (ต่อ)



ติดตั้งระบบปรับเทียบมาตรฐานเสียง **ADAPTiQ**

- เชื่อมต่อชุดหูฟัง ADAPTiQ (ให้มาพร้อมกับ Soundbar) กับช่องเสียบ ADAPTiQ ของ Soundbar
- สวมชุดหูฟังบนศีรษะของคุณ




เรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง **ADAPTiQ**

- บนรีโมทคอนโทรล SoundTouch 300 กด 8
- กด 8 ค้างไว้จนกระทั่ง  และ  บน Soundbar ติดสว่างเป็นสีเขียว
หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนดูภาษาต่างๆ กด  และ  บนแผงสำรวจ

모든 안전, 보안 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.


①



베이스 모듈 배치

다른 무선 장비에서 최소 0.3 - 0.9m 떨어뜨려 놓으십시오.

②



설치 방법 선택


설치 방법은 설치하려는 사운드바에 따라 다릅니다.

Bose Soundbar 500 또는 Bose Soundbar 700: 방법 1을 확인하십시오.

SoundTouch 300 사운드바: 방법 2를 확인하십시오.

방법 1

BOSE SOUNDBAR 500 또는 BOSE SOUNDBAR 700



Bose Music 앱을 사용한 설치


- A. Bose Music 앱의 **내 Bose** 화면에서 사운드바를 탭합니다.
- B. 화면 하단 오른쪽 모서리의 사운드바 이미지를 탭합니다.
- C. **설정 > 액세서리 스피커 > Bose 액세서리 스피커 추가**를 탭합니다.

Bose Music 앱을 처음 사용하나요?

앱을 다운로드하고 앱 지침을 따라 사운드바와 베이스 모듈을 설치하십시오.

방법 2

SOUNDTOUCH 300 사운드바



베이스 모듈 전원 연결


연결되면 베이스 모듈의 전원이 켜집니다.

사운드바에 베이스 모듈 연결

- SoundTouch 300 리모콘에서 를 누릅니다.
- 사운드바의 가 백색을 깜박일 때까지 7을 길게 누릅니다.
베이스 모듈이 연결되면 신호음이 들리고 가 백색을 점등합니다.


참고: 연결은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

방법 2 (계속)



ADAPTiQ 오디오 교정 설정

- A. ADAPTiQ 헤드셋(사운드바와 함께 제공됨)을 사운드바의 ADAPTiQ 커넥터에 연결합니다.
- B. 머리에 헤드셋을 착용합니다.




ADAPTiQ 오디오 교정 실행

- A. SoundTouch 300 리모콘에서 를 누릅니다.
 - B. 사운드바의  및 에 녹색이 점등될 때까지 8을 길게 누릅니다.
- 참고:** 언어를 탐색하려면 탐색 패드에서  및 을 누릅니다.

请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。


①



放置低音箱

请将其与其他无线设备保持至少 0.3 - 0.9 m 的距离。

②



选择您的设置方法


您的设置方法取决于您拥有的条形音箱。

Bose Soundbar 500 或 Bose Soundbar 700: 请参见方法 1。

SoundTouch 300 soundbar: 请参见方法 2。

方法 1

BOSE SOUNDBAR 500 或 BOSE SOUNDBAR 700



使用 Bose Music 应用设置


- A. 在 Bose Music 应用的**我的 Bose** 屏幕上，点击条形音箱。
- B. 点击屏幕右下角的条形音箱图像。
- C. 点击**设置 > 附件扬声器 > 添加 Bose 附件扬声器**。

第一次使用 Bose Music 应用？

下载应用并按应用说明设置条形音箱和低音箱。


方法 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR



将低音箱连接到电源


连接后，打开低音箱的电源。



将低音箱连接到条形音箱


- A. 在 SoundTouch 300 遥控器上，按下 .
- B. 按住 7 直到条形音箱上的  呈白色光闪烁。
低音箱连接后，您将会听到提示音并且  呈白色光亮起。
注意：连接可能需要几分钟的时间。

方法 2 (续)



设置 ADAPTiQ 音频校准


- 将 ADAPTiQ 耳机（随条形音箱提供）连接到条形音箱的 ADAPTiQ 连接器。
- 将耳机戴在头上。



运行 ADAPTiQ 音频校准

- 在 SoundTouch 300 遥控器上，按下 .
- 按住 8 直到条形音箱上的  和  呈绿色光亮起。
注意：要重复循环语言，请按下导航板上的  和 .


請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。



放置低音箱

請將其與其他無線設備保持至少 0.3 - 0.9 m 的距離。

②



選擇您的設定方法


您的設定方法取決於您擁有的條形音箱。

Bose Soundbar 500 或 Bose Soundbar 700：請參見方法 1。

SoundTouch 300 soundbar：請參見方法 2。

方法 1

BOSE SOUNDBAR 500 或 BOSE SOUNDBAR 700



使用 Bose Music 應用設定


- A. 在 Bose Music 應用的**我的 Bose** 螢幕上，點選條形音箱。
- B. 點選螢幕右下角的條形音箱影像。
- C. 點選**設定 > 配件揚聲器 > 新增 Bose 配件揚聲器**。

第一次使用 Bose Music 應用？

下載應用並按應用指示設定條形音箱和低音箱。


方法 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR



將低音箱連接到電源

連接後，打開低音箱的電源。



將低音箱連接到條形音箱


A. 在 SoundTouch 300 遙控器上，按下 .

B. 按住 7 直到條形音箱上的  閃爍白色光。

低音箱連接後，您將會聽提示音並且  呈白色光亮起。


備註：連接可能需要幾分鐘的時間。

方法 2 (續)



設定 ADAPTiQ 音場調校


- 將 ADAPTiQ 耳機（隨條形音箱提供）連接到條形音箱的 ADAPTiQ 連接器。
- 將耳機戴在頭上。



運行 ADAPTiQ 音場調校

- 在 SoundTouch 300 遙控器上，按下 .
 - 按住 8 直到條形音箱上的  和  呈綠色光亮起。
- 備註：**要重複循環語言，請按下導覽板上的  和 .


①



ضع وحدة صوت الباص

حافظ على مسافة من 1 إلى 3 أقدام (0,3 إلى 0,9 متر) بعيدًا عن الأجهزة اللاسلكية الأخرى.

②



اختيار نمط الإعداد الخاص بك


تعتمد طريقة الإعداد على مكبر الصوت الخاص بك.

Bose Soundbar 700 أو Bose Soundbar 500: انظر الطريقة 1.

SoundTouch 300: انظر الطريقة 2.

الطريقة 1

BOSE SOUNDBAR 700 أو BOSE SOUNDBAR 500



الإعداد باستخدام تطبيق Bose Music


- أ. في تطبيق Bose Music، ومن شاشة **My Bose** انقر فوق مكبر الصوت الخاص بك.
- ب. اضغط على صورة مكبر الصوت الموجودة في الزاوية السفلى اليمنى من الشاشة.
- ج. اضغط على الإعدادات > السماعات الملحقة > إضافة سماعات ملحقة لـ **Bose**.

هل أنت جديد على تطبيق Bose Music؟

قم بتنزيل التطبيق واتبع تعليمات التطبيق لإعداد مكبر الصوت ووحدة صوت الباص (bass) لديك.

الطريقة 2

مكبر الصوت SOUNDTOUCH 300




اتصال وحدة صوت الباص بمكبر الصوت

- أ. في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ SoundTouch 300، اضغط على 7.
 - ب. اضغط مع الاستمرار على 7 إلى أن يومض 7 في مكبر الصوت باللون الأبيض. بمجرد توصيل وحدة الصوت، تسمع نغمة ويتوهج 7 باللون الأبيض.
- ملاحظة:** قد يستغرق الاتصال عدة دقائق.

قم بتوصيل وحدة صوت الباص بالكهرباء


وبمجرد توصيله، يتم تشغيل وحدة صوت الباص.

الطريقة 2 (تابع)



تشغيل معايرة الصوت ADAPTiQ

- أ. في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ SoundTouch 300، اضغط على .
 - ب. اضغط مع الاستمرار على 8 إلى أن يومض  و  في مكبر الصوت باللون الأخضر.
- ملاحظة: للتنقل بين اللغات المختلفة، اضغط على  و  في لوحة التنقل.



إعداد معايرة الصوت ADAPTiQ

- أ. قم بتوصيل سماعة ADAPTiQ (المضمنة مع مكبر الصوت) بالموصل الخاص بمكبر الصوت.
- ب. ضع سماعة الرأس على رأسك.



worldwide.Bose.com/Support/BASS700



810744-0040